BITZEE

使用奖励集齐15只宠物!

常见

	幼崽	幼崽	幼崽
小狗			
兔子			
鹦鹉			
海龟			
蜗牛			

	幼崽	幼崽	幼崽
猫咪			
小丑鱼			
壁虎			
刺猬			
老鼠			

罕见

	幼崽	幼崽	幼崽
蝴蝶			
贵宾犬			
变色龙			

传奇

	幼崽	幼崽	幼崽
人鱼猫			
独角兽			

TM & ©2022 Spin Master Ltd.

1 开始游戏



退出试试看 -
从左到右轻扫一次。

看 -
您的 Bitzee 出现了。



请注意 -
请勿捅戳、抓握或拉扯柔性显示器。只能从上方轻触显示器。

2 教程：如何玩耍

按照屏幕上的教程与您的 Bitzee 一起玩耍。

轻触（仅从上方）
轻触柔性显示器的顶部边缘，抚摸您的 Bitzee！



倾斜
（向左或向右）

倾斜
（向前或向后）



摇晃
摇晃您的 Bitzee。



提起
（快速地）



滑动条
用手指在条上滑动，以进入主菜单



导航
滑动直到看到食物图标。



选择
轻触食物图标给您的 Bitzee 喂食。

完成教程阶段！完成教程即可开始玩耍啦！

3 与 BITZEE 一起玩耍

与您的 Bitzee 交流互动，一起玩耍。



关爱 -
使用您在教程中学到的操作来关爱您的 Bitzee，并将其爱意程度填满。

进化 -
当爱意程度被填满时，您的 Bitzee 将获得进化！
幼崽 → 幼崽 →幼崽
每个超级 Bitzee 都配备一个您可以玩耍的游戏，并为您提供新的奖励。



收集 -
使用这些奖励吸引更多的 Bitzee 并集齐 15 个角色！

⚠ 警告：闪烁的灯光 - 查看说明。

4 主菜单

与 Bitzee 玩耍时，轻扫可访问菜单。轻触柔性显示屏，选择菜单选项。

爱意程度
查看您的 Bitzee 离进化还差多远！

食物
轻触给您的 Bitzee 喂食。

房屋
轻触打开。
轻扫浏览 Bitzee。
轻触选择 Bitzee。



奖励罐
轻触打开。
轻扫浏览零食。
轻触奖励吸引新的 Bitzee。



超级 BITZEE 游戏
每个超级 Bitzee 都配备一个独特游戏。轻触玩耍！



设置
轻触进入设置菜单。

5 需要消息



如果 Bitzee 需要什么，它们会发送消息。
请不要忽视这些消息，否则您可能会失去一个角色！
轻按消息可对其进行处理，或滑动该消息进行忽略。



爱意 -
Bitzee 需要爱。
轻抚它们。

便便 -
Bitzee 大便后，轻触选择，然后滑动清洁。



喂食 -
Bitzee 饿了。轻触食物图标给它们喂食。



睡觉 -
Bitzee 累了，左右倾斜，轻轻摇晃它们哄睡。

已忽略的消息



已忽略的消息会以红色感叹号的形式出现在有需求的宠物上方。
忽略太多需求消息，您的 Bitzee 就会跑掉！
您可以用他们最喜欢的食物把他们吸引回来。

6 进化 BITZEE



您可以检查您的 Bitzee 进化到了什么程度，通过滑动进入菜单，看看它们的爱意程度。



进化 -
当您的 Bitzee 的爱意程度填满，它将会进化。



成长 -
关爱您的 Bitzee，帮助他们从幼崽成长为成年，再成长为超级 Bitzee！



奖励 - 当 Bitzee 成长为超级 Bitzee 时，他们会给您奖励！
轻触放入您的奖励罐。
关于如何处理奖励，请参见第 7 部分。



游戏 - 每个超级 Bitzee 都配备一个独特游戏。
轻触游戏图标开始游戏！
详细信息请参加第 9 部分。

7 吸引更多宠物



当您想吸引一个新的 Bitzee 时，滑动菜单前往奖励罐。
如果您有奖励，轻触奖励罐将打开它，并显示您的奖励。



滑动浏览您的奖励。
轻触奖励，用奖励吸引新的 Bitzee。
提示：起初，您的奖励罐中有两个额外奖励。

当一个新的 Bitzee 吃了奖励，它们就会被添加到您的收藏中。

集齐所有 15 个 Bitzee！

8 查看您的收藏

滑动浏览菜单，与您收集的任意 Bitzee 玩耍。



滑动到房屋图标并轻触选择。

滑动浏览您可用的 Bitzee。



轻触 Bitzee，与它们一起玩耍。

9 超级 BITZEE 游戏



当一个 Bitzee 进化成超级 Bitzee 时，它们会配备一个您可以玩的游戏。



滑动进入菜单。
滑动到超级 Bitzee 游戏图标。



轻触游戏图标开始游戏。

刺猬体操运动员

- 按照提示让刺猬表演技术动作！

轻触

摇晃



滑动

小丑鱼冲浪者

- 按照提示让小丑鱼表演技术动作！



轻触

摇晃



滑动

超级 BITZEE 游戏（续）



火箭小狗

- 轻触滑动条移动小狗，松手则向下移动。
- 避开障碍，隧道恢复护盾，进入虫洞完成游戏！

兔子魔术师

- 轻触杯子下方您认为藏球的滑动条。



蜗牛赛车

- 在滑动条上向左或向右轻触以避开汽车和卡车。

贵宾犬时尚达人

- 向左或向右滑动来选择帽子。轻触显示屏确认。
- 向左或向右滑动来选择服装。轻触屏幕确认。



海龟寄宿生

- 轻触滑动条让乌龟跳跃。

蝴蝶园丁

- 按照提示帮助蝴蝶种花。
- 轻触屏幕进行播种
- 向右倾斜是浇水
- 摇晃是施肥

鹦鹉摇滚明星

- 当音符到达屏幕底部时，轻触滑动条播放音乐。



老鼠主厨

- 轻触左边或右边的滑动条，捕捉落下的食材。
- 避开您不能吃的东西！

别掉太多面包屑！



变色龙艺术家

- 轻触您想要闪烁部分的颜色下面的滑动条。
- 轻触显示屏确认您的颜色选择。



壁虎超级英雄

- 轻触滑动条，使用壁虎舌头捕捉苍蝇。



人鱼猫海盗

- 轻触滑动条使人鱼猫向上游，松开则为向下游。
- 避开障碍，收集硬币，看到宝箱时抓住它！

猫咪舞者

- 向左倾斜 = 向左太空步
- 向右倾斜 = 向右太空步
- 轻触滑动条 = 旋转
- 摇晃 = 后空翻



独角兽派对动物

- 轻触滑动条打破皮纳塔，释放所有 Bitzee！

轻触滑动条，在它们跳舞时添加滑稽的声音效果！



如要在任何时间退出游戏，请关闭活动并重新打开。

设置菜单



滑动浏览主菜单，直到您看到设置图标。
轻触图标进行选择。

音量



轻触更改音量。

返回



轻触返回图标退出菜单。

调整屏幕



轻触并按住滑动条的中心 2 秒钟，进入屏幕调整。点击滑动条右侧，向上移动图像。点击滑动条左侧，向下移动图像。摇晃以重置为默认。轻触柔性显示屏以确认。

重置 BITZEE

⚠ **注意** – 此操作会导致恢复出厂重置并擦除所有现有游戏历史记录

保持 Bitzee 外壳水平且竖直放置。然后，轻触并按住滑动条，开始倒计时。在倒计时结束且您听到警报音效之前，请勿抬起手指。您的 Bitzee 现已重置为上架样品设置。



更换电池

低电量警告
更换电池前，请关闭活动，以免您的宠物进程丢失。



1. 用螺丝刀打开电池盖。
2. 如果其中原本装有电池，请分别拉起每个电池的一端，将这些电池从装置中取出。
请勿用尖锐或金属工具取出或安装电池。
按照电池盒内的极性图 (+/-) 安装新电池。
3. 牢固地装回电池盖。查看您所在地的法律和规章要求，以正确回收电池和/或处理电池。
提醒：包含的电池用于店内演示，应予以更换以提高性能。更换电池前，请关闭活动，以免您的宠物进程丢失。

⚠警告： 此玩具会产生闪光，可能导致敏感个体癫痫病发作。为了降低这种可能性，请在光线充足的房间里玩耍，请勿直接对着眼睛闪烁光线。

⚠警告： 此玩具在不易接触到的地方装有磁铁。如果吞下或吸入暴露在外的磁铁，它们可能会粘在一起或粘在其他金属物体上，并造成严重或致命的伤害。请远离电子和医疗设备。

⚠警告： 内含小零件，有窒息危险。不适合三岁以下儿童。

⚠警告： 当接触到某些光照模式或闪光时，极少数人会癫痫发作。在直视本产品发出的光线时，这些人会有癫痫发作的风险。即使以前没有任何疾病或癫痫病史，也可能发生这种情况。如果您或您的家人曾经在接触闪光时出现过癫痫症状，则在使用此产品或任何类似产品之前，您应咨询医生。如果您在玩玩具时出现以下任何症状：头晕、视力改变、眼睛或肌肉抽搐、失去知觉、迷失方向、任何不自主运动或抽搐，请立即停止并咨询医生，确定无问题后再继续玩耍。

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Toys UK Ltd. Boston House, Boston Drive, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5YS, UK
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master Australia Pty Ltd, Suite 101, Level 1, 18-24 Chandos Street, St Leonards, NSW 2065; ✆1800 316 982